



# Noirot



## Bellagio SMART ECOcontrol

**2**  
COLOR!

Super Fonte active®

®



Fonte active® :

Fonte active®, Bell gio



CEE



Smart COcontrol



4



Fonte Activ®










За да управлявате вашите радиатори SMART ECOcontrol чрез приложението на Noirot, трябва да поставите излъчващ модул в гнездото предвидено за това.



- A** Бутон SMART ECOcontrol
- B** Бутон ръчен
- C** Индикатор за състояние на радиатора
- D** Датчик за отворен прозорец
- E** Датчик за присъствие/отсъствие
- F** Настройка на температурата
- G** Гнездо модул SMART ECOcontrol



**KONSIM**

0

1303, 57, .02 988 01 19,  
02 988 07 19, 02 986 54 98, e-mail: office@konsim.bg, www.konsim.bg

